Mode d’emploi de la cigarette électronique

Introduction
Merci d'avoir choisi la cigarette électronique !
Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant d’utiliser votre cigarette électronique . Afin de vous garantir une utilisation optimale de ce produit. Conservez bien cette notice comme référence.

Sommaire

- 1. Contenu
- 2. Informations sécurité
- 3. Informations produit
- 4. Composition de l’e-cigarette
- 5. Modes d’utilisation
- 6. Précautions d’emploi
- 7. Quels utilisateurs ?

1. Contenu
Le contenu de votre commande varie en fonction de votre choix de coffret. Cette notice s’applique au coffret de base, car celui-ci contient tous les éléments de base nécessaires à l’utilisation de votre cigarette électronique. Le coffret de base contient les éléments suivants :
- 1 vaporisateur/évaporateur/atomiseur
- 2 batteries rechargeables
- 1 chargeur
- 1 notice d’emploi
- 5 recharges/cartouches



2. Informations sécurité
Veuillez lire attentivement cette notice d'emploi pour une utilisation efficace et sans risque de la cigarette électronique et ses accessoires.

Utilisation de votre e-cigarette
Après avoir vissé une batterie chargée sur le vaporisateur, et avoir inséré une cartouche, votre cigarette électronique est en veille. En aspirant par l'embout inhalateur (la cartouche), la vapeur peut être produite. Lorsque la production de vapeur diminue, vous devez remplacer la cartouche. Lorsque l’indicateur lumineux LED à l'extrémité de la batterie clignote sans cesse, vous devez procéder à la recharge de la batterie.

Utilisation chargeur
Pour charger la batterie de votre e-cigarette , vous devez visser la batterie sur le chargeur. Le chargeur a été développé pour un voltage d’AC100V à 240V et de 50/60Hz. N’utilisez votre chargeur ni à l’extérieur ni dans un environnement humide.

Transport
Soyez prudent lorsque vous transportez votre e-cigarette dans votre poche de pantalon. La cigarette peut rester coincée, entraînant des éventuels défauts de fonctionnement. Nous vous conseillons d’utiliser la valisette de transport sur le site web. Une cartouche vide sera également fournie que vous pourrez insérer dans votre cigarette lorsque vous ne vous en servez pas. Ainsi, vous empêchez le liquide de se figer autour du filament.

Compatibilité
N’utilisez jamais de composants d’autres marques avec votre e-cigarette , au risque de causer des dommages ou un dysfonctionnement de votre cigarette. En outre, la garantie ne sera pas valable dans le cas d’une utilisation impropre.

Utilisation dans les lieux publics
L’utilisation de votre e-cigarette dans les lieux publics ne provoque aucun effet de tabagisme passif. En effet, la vapeur émise n’est pas nocive, ni pour votre entourage ni pour l’environnement. Par ailleurs, l’e-cigarette ne nécessite pas d’être allumée et ne provoque donc aucun danger d’incendie. Pour cette raison, la cigarette électronique est autorisée dans tous les lieux publics, dont les cafés et les restaurants, sauf si son utilisation est explicitement interdite par affichage.

Conduire et fumer
Nous vous déconseillons fortement d'utiliser votre e-cigarette lorsque vous conduisez, vous empêchant de garder votre attention sur la circulation. Pendant votre trajet vous pourrez toutefois utilisant votre chargeur allume-cigare qui chargera votre cigarette durant votre trajet à l’aide d’un adaptateur 12 volt. Ce chargeur de voiture est disponible sur notre site web.

Précautions d'emploi
N'utilisez ou conservez votre e-cigarette ni dans un environnement chaud, ni dans un environnement humide. Tenez votre e-cigarette et ses accessoires hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de l'e-cigarette peut causes des dommages. Lorsque vous utilisez la cigarette électronique , faites en sortes que vous n'inhaliez pas plus de vapeur que lorsque vous fumez de « façon traditionnelle ».

3. Informations produit
Fonctionnement de la cigarette électronique
L'e-cigarette fait appel à une technologie micro-électronique avancée, associée à une technologie de vaporisation miniaturisée. Cette technologie permet de diluer la nicotine et de transformer son arôme en vapeur.

Fonctionnement de la cigarette électronique
- La cigarette électronique n'est pas cancérigène car elle ne contient ni goudron, ni monoxyde de carbone, ni aucunes des 4000 autres substances toxiques libérées lors de la combustion d'une une vraie cigarette.
- La cigarette électronique n'est pas nocive, ni pour votre entourage ni pour l'environnement : plus de tabagisme passif !
- Fumer la cigarette électronique ne présente aucun danger d'incendie.
- L'e-cigarette est autorisée dans les lieux soumis à l'interdiction de fumer, car la loi anti-tabac ne s'applique pas à l'e-cigarette.
- Fumer l'e-cigarette revient moins cher que de fumer des cigarettes classiques.
- En fumant la cigarette électronique, vous diminuez le risque de développer une parodontite (inflammation de la gencive), car elle ne contient ni goudron, ni monoxyde de carbone.
- Grâce à l'absence de goudron, le jaunissement de vos dents ainsi que de vos murs et de vos rideaux est considérablement diminué.
- L'e-cigarette ne produit aucun déchet sous forme de cendres ou de filtres polluants.

4. Composition de l'e-cigarette
Le corps de l'e-cigarette Le corps de l'e-cigarette a été fabriqué en acier inoxydable et incorpore une batterie au lithium ion. L'e-cigarette est également dotée d'un microprocesseur, d'une diode LED, d'un programmateur, d'une chambre de vaporisation et d'une cartouche.



La cartouche de l'e-cigarette
La cartouche est composée d'un inhalateur et d'un conteneur à arôme liquide et à nicotine. Les substances liquides ne présentent aucun danger pour le corps humain et l'e-cigarette ne contient aucune autre substance cancérigène telle que le goudron et le monoxyde de carbone. La cartouche est à usage unique. Vous ne pouvez donc réutiliser une cartouche vide. Les cartouches sont disponibles aux arômes variées, dont la menthe et le tabac. Il y a quatre types de cartouches classifiées en fonction de leur teneur en nicotine : Regular, Medium, Light et Zero, contenant respectivement 16 mg, 11 mg, 6 mg et 0 mg de nicotine.



La batterie et le chargeur
La cigarette électronique fonctionne avec une batterie lithium ion 3.7 V pouvant être chargée à l'aide d'un chargeur spécifique. La batterie et son chargeur ne peuvent être utilisés en combinaison avec des appareils tiers. Le chargeur a été développé pour un voltage d'AC100V à 240V et de 50/60Hz. Veuillez tenir compte du fait que le voltage à l'étranger peut différer de celui correspondant au chargeur .

5. Modes d'utilisation Installation
Etape 1 : sortez une cartouche de son emballage plastique et retirer la capsule de protection.
Etape 2 : glissez la cartouche par dessus le corps de l'e-cigarette (le côté lisse du vaporisateur vissé dans la batterie).

Fumer Lorsque vous aspirez par l'inhalateur de la cigarette électronique , celle-ci se met en marche automatiquement et la diode LED à l'extrémité de la cigarette s'allume simultanément. Lorsque vous arrêtez d'aspirer, l'e-cigarette se met automatiquement en veille. Il est recommandé de tenir l'e-cigarette à plat lorsque vous fumez, afin de prévenir d'inhaler le liquide dans la bouche. L'e-cigarette est dotée d'une procédure de nettoyage automatique contrôlée par microprocesseur interne. Après 1500 inhalations, l'indicateur lumineux LED restera allumé durant 6 secondes. La procédure de nettoyage automatique de la cigarette sera alors en marche.

Changer la batterie
Lorsque l'indicateur lumineux LED à l'extrémité de la batterie clignote durant 20 fois, la batterie est vide et vous devez la changer.

Lorsque la densité de la fumée en inhalant s'attenue considérablement, vous devez changer la cartouche.


Battery Replacement:
1. Remove the dead battery;
2. Screw the full battery in.
Screw in
Cartridge Replacement:
1. Pull out the cartridge without nicotine liquid;
2. Insert a new cartridge.
Grasp and screw it out when pulling out or inserting cartridge.

Instructions de recharge
Lorsque l'indicateur lumineux LED à l'extrémité de votre e-cigarette clignote continuellement, vous devez charger votre cigarette. Pour charger votre batterie, dévissez le vaporisateur avec la cartouche insérée de la batterie. Ensuite, vissez la batterie dans le chargeur. Après une durée de 3 à 4 heures, l'indicateur lumineux passera du rouge au vert, indiquant la pleine charge de la batterie. Attention ! Prenez soin de visser correctement la batterie dans le chargeur avant de brancher votre chargeur sur le secteur. En effet, en cas d'un mauvais vissage, l'indicateur lumineux ne pourra indiquer le niveau de charge de la batterie.





6. Précautions d'emploi

- Tenir la batterie éloignée de toute source de chaleur à température élevée.
- Arrêter toute utilisation de la batterie lorsque celle-ci est devenue très chaude ou si elle fuit.
- Utilisez le chargeur uniquement pour charger l'e-cigarette .
- Tenez l'e-cigarette et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Fumer en conduisant et lors d'autres moments où la concentration est requise peut causer des accidents.
- Fumer la cigarette électronique se fait sous votre entière responsabilité.
- Lors de sa première mise en service, la durée de chargement de la batterie est de minimum 8 heures. Les charges suivantes durent seulement entre 3 et 4 heures.
- Ne sortez jamais la nicotine de la cartouche et ne la mettez pas en contact avec la bouche.
- L'e-cigarette est un produit de conception technologique avancée. Veillez à ce que le produit ne reste pas coincé et qu'il ne soit pas exposé à l'humidité.
- Si vous inhalez trop rapidement plus de 15 fois à la suite, l'indicateur lumineux LED clignotera durant 15 secondes et votre e-cigarette restera temporairement bloquée. Une surconsommation est ainsi évitée.
- L'e-cigarette fonctionne uniquement avec les accessoires . La garantie ne sera pas valable dans le cas d'une utilisation impropre.

7. Utilisateurs

Quels sont les utilisateurs visés?

Des fumeurs de longue date étant habitués à l'utilisation de la cigarette ainsi que des fumeurs travaillant dans des lieux soumis à l'interdiction de fumer et qui souffrent du fait d'être séparés de la cigarette. En cas de doute, consultez votre médecin pour déterminer si ce produit vous convient.

Contre-indication

Tenez le produit hors de portée des enfants. La nicotine contenue dans la cartouche peut causer des dégâts lorsqu'elle est mise en contact avec la bouche. La nicotine n'a aucun effet nocif, ni sur le cœur ni sur les vaisseaux sanguins. L'utilisation de la nicotine est fortement déconseillée aux personnes suivantes :

- Personnes atteintes de maladies cardiaques
- Personnes souffrant de tension artérielle
- Personnes n'ayant jamais fumé
- Femmes enceintes ou allaitant
- Personnes étant allergiques à la nicotine ou à l'un des composants de la cartouche
- Mineurs de moins de 16 ans
- Nous conseillons explicitement toute personne atteinte d'une maladie non mentionnée, de consulter un médecin afin d'exclure tout risque lié à l'utilisation de l'e-cigarette .